



КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ EX-1016

Благодарим Вас за покупку нашей кухонной вытяжки и мы надеемся, что мы можем полностью удовлетворить все ваши потребности. Пожалуйста, внимательно прочтите

полностью инструкции чтобы, получить наилучшие результаты от использования кухонной вытяжки.

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время транспортировки и хранения. Товар во время транспортировки и хранения не бросать и обеспечивать защиту от влаги. Реализация и утилизация товара осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 202 Вт

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 200 Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ 2x1 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ 220 ~240В

ЧАСТОТА 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА max 52 dB(A)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 000 М.КУБ./ЧАС

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 150 ММ

ФИЛЬТР Алюминиевый фильтр 4-слойный фильтр

УПРАВЛЕНИЕ



Управление данной моделью осуществляется с помощью двух утапливаемых кнопок.

Левая кнопка предназначена для включения и регулирования яркости освещения.


Правая кнопка предназначена для включения двигателя и регулирования мощности его работы. Данная модель имеет три скорости работы двигателя.

Внимание: утапливание кнопок осуществляется только при выключенном освещении и выключенном двигателе.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

1. Не монтируйте эту кухонную вытяжку в помещении с большим количеством дверей и окон с целью исключения влияния на эффективность вытяжки, вызванного конвекцией воздуха (рисунок 1).
2. Монтируйте кухонную вытяжку прямо над конфоркой. Рекомендуемое расстояние между конфоркой и нижним краем кухонной вытяжки составляет минимум 650 мм и максимум 700 мм (рисунок 2).
3. Для получения оптимальной работоспособности не удлиняйте сильно вытяжную трубу, и постарайтесь делать изгиб вытяжной трубы меньше и самым большим, обеспечивая герметичное соединение (рисунок 3).
4. После подвешивания блока на стене обеспечьте, чтобы вытяжка располагалась ровно и вертикально (рисунок 4).
5. Выходной патрубок воздуха не должен подсоединяться к воздуховоду дымохода или каналам сгоревших газов. Выходной патрубок воздуха не должен ни при каких обстоятельствах присоединяться к вентиляционным каналам комнаты, в которых монтируются устройства сжигания топлива.

6 При монтаже системы вентиляции и подключения ее к выходному отверстию воздушного потока кухонной вытяжки необходимо обеспечить минимальный диаметр выводящего канала в 150 мм. Если на любом из участков диаметр будет менее 150 мм, то это приводит к перегрузке мотора и выходу его из строя.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


У вытяжки могут быть очень острые края, оденьте защитные перчатки, если есть необходимость удалить какой-либо элемент для монтажа, чистки или обслуживания.

Не допускать открытого (факельного) пламени под воздухоочистителем.

Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.



Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.


ПРОЦЕДУРЫ МОНТАЖА



Этап 1:

В соответствии с размером отверстий просверлите 4 отверстия А, В, С и D на уровне в стене диаметром 8 мм и глубиной 75-85 мм. Запрессуйте 4 прилагаемых удлиненных трубки в отверстия. Затяните 4 шурупа 5X60 мм, которые поставляются вместе с вытяжкой в удлиненную трубку, убедитесь, что они достаточно закрепились и не двигаются.

 <p>Exhaust pipe Reducer for 120mm outlet</p>	<p>Этап 2:</p> <p>Выньте кухонную вытяжку из картонного ящика и положите осторожно на горизонтальный стол. Закрепите трубу переходника в выходном патрубке воздуха внутреннего воздуховода и затем закрепите трубу вытяжки в верхней части переходника, убедитесь, что соединение с переходником прочное.</p>
 <p>Bracket Inner duct cover M4 Screw</p>	<p>Этап 3:</p> <p>Совместите скобу с отверстиями на внутренней крышке воздуховода и закрепите ее прочно с помощью винтов М4.</p> <p>Совместите скобу с отверстиями на внешней крышке воздуховода и закрепите ее прочно с помощью винтов М4.</p>
 <p>Inner duct cover Outer duct cover</p>	<p>Этап 4:</p> <p>Вставьте внешнюю крышку воздуховода во внутреннюю крышку воздуховода.</p>
	<p>Этап 5.</p> <p>Совместите скобы крышки внешнего воздуховода и внутреннего воздуховода, зафиксируйте крышку внешнего воздуховода к блоку вентилятора с использованием 8 шт. винта М4х10 с помощью фиксирующего элемента. В соответствии с рисунком.</p>
 <p>Expanding Tube 5x60 Wood Screw Expanding Tube 5x60 Wood Screw</p>	<p>Этап 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подтяните крышку внутреннего воздуховода до нужной высоты, отметьте вначале на стене два отверстия скобы крышки внешнего воздуховода с помощью ручки. 2. Осторожно опустите крышку внутреннего воздуховода, просверлите отверстия глубиной 75-85 мм на горизонтальном уровне используя сверло 8 мм. 3. Запрессуйте удлиненную трубку в отверстия. 4. Совместите крышку внутреннего воздуховода с отверстиями, затяните крышку внутреннего воздуховода с помощью двух прилагающихся шурупов 5x60 мм.

	<p>Этап 7: Выдвиньте выходной патрубок трубы вытяжки наружу. Постарайтесь сделать изгиб трубы вытяжки более 120 градусов.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: никогда не вводите руку в область корпуса, при работе вентилятора. Для оптимальной работы регулярно чистите поверхность кухонной вытяжки, вентилятор и фильтр.

1. используйте только растворы мягкого мыла или моющего средства для чистки поверхности кухонной вытяжки.
2. Вытирайте поверхности с использованием мягкой салфетки.
3. Используйте моющее средство для нержавеющей стали для придания блеска поверхности из нержавеющей стали.
3. Чистите фильтр раз в неделю или в соответствии с состоянием при использовании. Нажмите слегка на хомут фильтра, выньте фильтр и положите его в горячую мыльную воду с использованием мягкого моющего средства, вытрите фильтр мягкой щеткой. Установите фильтр после сушки.
4. Обеспечьте чистку квалифицированным специалистом вентилятора двигателя и других внутренних частей раз в полгода или в соответствии с использованием.
5. Не чистите двигатель водой или другими жидкостями.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛБЫ ЛАМПЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Блок лампы может быть горячим! Подождите, пока он остынет. Используйте тот же тип колбы лампы!

Для замены лампы из светодиодов (рисунок 1)

Предостережение: лампа из светодиодов не может заменяться на новую лампу с колбой, может заменяться только на новую лампу из светодиодов.

Убедитесь, что все выключатели управления выключены, и что кухонная вытяжка выключена из розетки при замене новой лампы!

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Снимите фильтры и отсоедините проводочное соединение лампы.
2. Нажмите на пружину в соответствии с направлением стрелки, затем вы можете вынуть блок лампы.
3. Вы можете установить новый блок лампы на светодиоде не более, чем номинальный.
4. Затем установите блок лампы в вытяжку в обратном направлении. Подсоедините проводники к лампе.




Рисунок 1






Рисунок 2

5. Смонтируйте фильтры.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

	<p>Не подключайте выходной патрубок воздуха к дымоходу трубы или каналу газа при сгорании</p>
	<p>Не оставляйте открытое пламя под этой вытяжкой</p>
	<p>В случае какого либо повреждения силового кабеля, во избежание поражения током, замена поврежденного кабеля новым должна проводиться квалифицированным специалистом.</p>
	<p>Чистите вытяжку правильно в соответствии с утвержденной инструкцией, иначе это может вызвать возможность пожара.</p>
	<p>Замену колбы лампы следует проводить квалифицированному электрику или компетентному лицу. Никогда не используйте лампу мощностью более 1Вт.</p>
	<p>Оденьте защитные перчатки перед началом чистки вытяжки. Снимите осторожно компоненты при выполнении чистки.</p>
	<p>Никогда не чистите управляющий выключатель водой или другим видом жидкости для исключения возникновения проблем с электрическими узлами в вытяжке.</p>
	<p>Для чистки вентилятора двигателя привлекайте квалифицированного специалиста, уделяйте особое внимание исключению искривления вентилятора при выполнении чистки</p>
	<p>Никогда не выдергивайте вилку из источника питания для исключения возможности удара электрическим током.</p>
	<p>Отключайте кухонную вытяжку от источника питания, если это устройство не будет использоваться длительное время.</p>

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предостережение: перед обслуживанием отсоедините все источники питания

СОСТОЯНИЕ	ПРИЧИНЫ И МЕТОД РЕМОНТА	ИНСТРУМЕНТ
Повреждено питание	Если питание неисправно, вызовите, пожалуйста, электрика для ремонта	Отвертка типа крест, острый пинцет
Лампа работает, но двигатель не работает	а) Снимите защиту лопасти и проверните лопасть рукой. Если лопасть не может двигаться плавно, могут быть повреждены подшипники или сердечник двигателя. В этом случае замените его новым двигателем. б) если двигатель остановился и чувствуется плохой запах после работы, могут перегореть обмотки двигателя. Замените двигатель. в) Если пусковой провод (желтый) отсоединился от конденсатора, необходимо его подключить. г) Если поврежден конденсор, замените его новым.	Отвертка типа крест
Лампа работает, но двигатель не работает	а) выньте фильтр и проверьте посажено или нет соединение между входным патрубком воздуха и воздушной камерой. б) Проверьте соединение утечку масла между трубой вытяжки воздуха и воздушной камерой. Если утечки имеют место, пожалуйста, заполните их лаком или растворителем.	Отвертка типа «крест»
Вибрация установки	а) Если двигатели не прочно привинчены, плотно завинтите их. б) Если лопасть повреждена или разбалансирована, замените ее новой	Отвертка типа «крест»
Слабое отсасывание	а) Расстояние слишком далекое между кухонной вытяжкой и кухонной плитой б) Имеется множество окон (дверей), что вызывает очень сильную конвекцию воздуха. в) В связи с тем, что кухонная вытяжка монтируется над окном, наилучшее решение состоит в том, чтобы разместить трехслойную пластину сзади кухонной вытяжки для прикрытия выемки окна	Отвертка типа «крест»
Монтаж модели наклонный	а) Отрегулируйте высоту модели, где она подвешивается к потолку. б) Если модель наклонена вперед, закрепите на стене снова с помощью шурупа (шуруп выступает из стены приблизительно на 0,5- 1 см), или проверьте, не расслабились ли винты, крепящие модель	Отвертка типа «крест»
Лампа не светится	Выкрутите абажур лампы, и замените на новую лампу, затем снова оденьте абажур.	Отвертка типа «крест»